

Produkt- und Sicherheitsdatenblatt Geschirrwashbrausen / Mischbatterien

- Um das Gerät ordnungsgemäß und sicher zu verwenden, lesen Sie die Gebrauchsanweisung vor der Benutzung sorgfältig durch. Befolgen Sie stets die Anweisungen, Sicherheitshinweise und Warnhinweise. Diese sind wichtig, damit Sie das Gerät sicher und einwandfrei installieren und betreiben können.
- Installation, Anschluss des Wasserzulaufs und Wartungen dürfen nur durch qualifiziertes und autorisiertes Fachpersonal erfolgen.
- Achten Sie darauf, vor Installation und Wartung die Hauptwasserzufuhr zu schließen.
- Verpackungsmaterialien wie Plastikbeutel oder Styroporteile sind immer außerhalb der Reichweite von Kindern aufzubewahren.
- Das Gerät ist in einem seinem Verwendungszweck entsprechend geeigneten Raum aufzustellen. Es ist nicht für den Einsatz im Freien geeignet.
- Bei sichtbaren Schäden oder Fehlfunktionen muss der Betrieb eingestellt werden und qualifiziertes Fachpersonal gerufen werden, um Wasserschäden zu vermeiden.
- Nutzen Sie keine elektrischen Geräte in der Nähe des Gerätes.
- Lassen Sie kein Wasser ohne Beaufsichtigung laufen.
- Verwenden Sie das Gerät nur für den dafür vorgesehenen Zweck (Spülen / Vorreinigen von Geschirr).
- Überprüfen Sie regelmäßig, ob die Anschlüsse dicht sind, um Wasserschäden zu vermeiden.
- Beachten Sie die empfohlenen Werte für Wasserdruck und -temperatur.
- Reinigen Sie das Gerät regelmäßig, um Kalkablagerungen zu vermeiden. Verwenden Sie dafür nur milde Reinigungsmittel. Das Gerät sollte nicht mit aggressiven Chemikalien in Berührung kommen.
- Überprüfen Sie das Gerät regelmäßig auf Verschleiß oder Schäden. Wasserschäden drohen.
- Benutzen Sie kein Zubehör und keine Ersatzteile, die nicht vom Hersteller empfohlen werden.
- Verwenden Sie nur im Lieferumfang enthaltene oder vom Hersteller empfohlene Teile.
- Das Gerät sollte auch bei Betriebsunterbrechungen regelmäßig durchgespült werden, um Verkeimungen vorzubeugen.